

Tango / Swing Rev. 1.6 STD

Menu du Chargeur

1 - STATISTIQUES

1.1 - IMPRESS.STATIST.	1.1.1 - IMPRES.PARTIELLE	1.1.1.1 - IMPR. COMPT.SEL. 1.1.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES 1.1.1.3 - IMPR.COMPT.PANN. 1.1.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY 1.1.1.5 - IMP.ERR.PHOTOCEL 1.1.1.6 - IMP.ERR.MOTEURS
1.2 - IMP. STAT. REL.	1.1.2 - IMPRESS. TOTALE	
	1.2.1 - IMPRES.PARTIELLE	1.2.1.1 - IMPR. COMPT.SEL. 1.2.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES 1.2.1.3 - IMPR.COMPT.PANN. 1.2.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY 1.2.1.5 - IMP.ERR.PHOTOCEL 1.2.1.6 - IMP.ERR.MOTEURS
1.3 - AFFICH. STATIST.	1.2.2 - IMPRESS. TOTALE	
	1.3.1 - AFFICH.COMPT.SEL	1.3.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN 1.3.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT
	1.3.2 - AFF.CPT.TRANCHES 1.3.3 - AFFIC.COMPT.PANN 1.3.4 - AFFIC.DONN.MONNA	1.3.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT 1.3.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA
1.4 - AFF. STAT. RELAT	1.3.5 - AFF.CPT.ERR.PHOT 1.3.6 - AFF.CMT.ERR.MOT.	
	1.4.1 - AFFICH.COMPT.SEL	1.4.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN 1.4.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT
	1.4.2 - AFF.CPT.TRANCHES 1.4.3 - AFFIC.COMPT.PANN 1.4.4 - AFFIC.DONN.MONNA	1.4.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT 1.4.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA
1.5 - EFF. STAT. RELAT	1.4.5 - AFF.CPT.ERR.PHOT 1.4.6 - AFF.CMT.ERR.MOT.	
	1.5.1 - ANNULLA.PARTIELLE	1.5.1.1 - ANN.COMPT.SELEC. 1.5.1.2 - ANN.COMPT.PANNES 1.5.1.3 - ANN.DONN.MONNAY 1.5.1.4 - EFF.CMT.ERR.PHOT 1.5.1.5 - EFF.CPT.ERR.MOT
	1.5.2 - ANNULLAT. TOTALE	

2 - PRIX INDIVIDUEL.

3 - GESTION TUBES

- 3.1 - CHARGEMENT TUBES
- 3.2 - VIDANGE TUBES

4 - SELECT. SPEC.

- 4.1 - SELEC. VIRTUEL.
- 4.2 - REST.PRIX VIRT
- 4.3 - SELECT.BIMOTEURS
- 4.4 - PARAM. PHOTOCCELL

- 4.4.1 - TEMPS ROT. SUPP.
- 4.4.2 - RESTIT.ARGENT
- 4.4.3 - GEST.SELECT.VIDE

5 - TEST

- 5.1 - SELECTION TEST
- 5.2 - ESSAI MOTEURS
- 5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

- 6.1 - RESET CPT. PREALARM.

7 - EVADTS

- 7.1 - CONNEXION

Tango / Swing Rev. 1.6 STD

Menu du Technicien

1 - REGLAGE MONNAYE.

2 - PRIX

- 2.1 - PRIX INDIVIDUEL.
- 2.2 - PRIX GLOBAUX
- 2.3 - PLAGES HORAIRE

- 2.3.1 - PLAGE HORAIRE 1
- 2.3.2 - PLAGE HORAIRE 2
- 2.3.3 - PLAGE HORAIRE 3
- 2.3.4 - PLAGE HORAIRE 4

- 2.4 - 4 TIME BAND PRICE
- 2.5 - MULTI PRICE SETTING

3 - CONFIGURATION DA

- 3.1 - SET DATE ET HEUR
- 3.2 - UNITE DE FROID

- 3.2.1 - REFRIGERATION PAR.
- 3.2.2 - AUTOR. GESTION. FOOD
- 3.2.3 - REGISTR. TEMPERATURE

3.3 - GESTION DU DISTRIBUI

- 3.3.1 - INITIALISAT. DB
- 3.3.2 - SAVE CUSTOM DB
- 3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB

3.4 - AFFICHEUR

- 3.4.1 - LANGUE
- 3.4.3 - AFFICHAGE USAGER
- 3.4.4 - MESSAGGE PROMOT.
- 3.4.5 - IMAGE DE PROMOTION
- 3.4.6 - REGL. CONTRASTE
- 3.4.8 - CURRENCY SYMBOL
- 3.4.9 - ELECTRONIC LABELS

- 3.4.9.1 - LABELS ENABLE
- 3.4.9.2 - LABELS PROGRAMMING
- 3.4.9.3 - MESSAGGE PROMOT.
- 3.4.9.4 - SET MESS. PROMO.
- 3.4.9.5 - HABIL.MESS.PROMO
- 3.4.9.6 - SHOW PRODUCT NAME
- 3.4.9.7 - SHOW PRICE

3.5 - GESTION DU MENU

- 3.4.a - SHOW PRODUCT NAME
- 3.5.1 - PROGRAM.PASSWORD
- 3.5.2 - MASQ. MENU MANU

3.6 - SPIRALES/SELECT.

- 3.6.1 - CONFIG. MACHINE
- 3.6.2 - SELEC. VIRTUEL.
- 3.6.3 - REST.PRIX VIRT
- 3.6.4 - SELECT.BIMOTEURS
- 3.6.5 - SELEC. A ROTATION
- 3.6.6 - SELECTION DETAIL

- 3.6.6.1 - CODE PRODUIT
- 3.6.6.2 - PRODUCT NAME

3.6.7 - SELEC. DIRECTES

- 3.6.7.1 - HABIL. SELEC.DIR.
- 3.6.7.2 - PROGRAM. SEL DIR

3.6.8 - NUMBER MAX. PRODUCT

- 3.6.9 - MIN. PRODUCT LEVEL
- 3.6.a - CAMS ALIGNEMENT

- 3.6.a.1 - DO IT NOW
- 3.6.a.2 - DO IT AT START

3.6.b - EXPIRY MANAGEMENT

- 3.6.b.1 - AGUSTAGE
- 3.6.b.2 - RESET EXPIRY TIMERS

3.6.c - ROTAT. TIME CONTROL

3.7 - PARAM. PHOTOCCELL

- 3.7.1 - TEMPS ROT. SUPP.
- 3.7.2 - RESTIT. ARGENT
- 3.7.3 - GEST.SELECT.VIDE
- 3.7.4 - DELIVER ON RELIEF P.
- 3.7.5 - TIME OUT RELIEF P.

3.8 - PAR. BLOC. COMP.

- 3.8.1 - MODE DE FONCT.
- 3.8.2 - TEMPS DE DEBLOC.
- 3.8.3 - TEMPS HORS SERV.
- 3.8.4 - H. S. SI OUVERT

3.9 - ECONOMI. D'ENERGIE

- 3.a - LED D.A. HORS SERV.
- 3.b - PROGR. CODE D.A.
- 3.c - INT.CODE EXPLOIT
- 3.d - DATE INSTALLAT.
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - AGUSTAGE
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.3 - SELECT. ACCOUPLEES
- 3.e.4 - TYPE DE TANGO
- 3.e.5 - RESET SLAVES SL
- 3.e.6 - MONITOR
- 3.e.7 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - SELECTION TEST
- 4.2 - ESSAI MOTEURS
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEMPERATURE TEST

- 4.4.1 - START TEST

Tango / Swing Rev. 1.6 STD

Menu du Technicien

4.4.2 - PRINT TEMPERATURE
4.4.3 - STOP TEST
4.4.4 - PRINT ON UPKEY
4.4.4.1 - PRINT ON UPKEY
4.4.4.2 - V.M. SELECTION

5 - STATISTIQUES

5.1 - COMPTEUR ELECTRONIQ.
5.1.1 - VISUALISER COMPTEURS
5.1.2 - EFAS.COMP ELEVATEURS
5.1.3 - ACTI.COMPTEUR ELEVAT

5.2 - EVADTS
5.2.1 - PROTOC. COMUNICAT.
5.2.2 - TRANSM. DES DONNEES
5.2.3 - TYPE
5.2.4 - BAUDRATE
5.2.5 - CONNEXION
5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
5.2.7 - ANNULAT.STATIST.
5.2.7.1 - ANNULA.PARTIELLE
5.2.7.2 - ANNULLAT. TOTALE

5.2.8 - REGISTR. TEMPERATURE
5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
5.2.a - TIME EVADTS TEMPER.

5.3 - AFFICH. STATIST.
5.3.1 - AFFICH.COMPT.SEL
5.3.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN
5.3.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT

5.3.2 - AFF.CPT.TRANCHES
5.3.3 - AFFIC.COMPT.PANN
5.3.4 - AFFIC.DONN.MONNA
5.3.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT
5.3.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA

5.4 - ANNULAT.STATIST.
5.4.1 - ANNULA.PARTIELLE
5.4.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.
5.4.1.2 - ANN.COMPT.PANNES
5.4.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.

5.4.2 - ANNULLAT. TOTALE

5.5 - AFF. STAT. RELAT
5.5.1 - AFFICH.COMPT.SEL
5.5.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN
5.5.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT

5.5.2 - AFF.CPT.TRANCHES
5.5.3 - AFFIC.COMPT.PANN
5.5.4 - AFFIC.DONN.MONNA
5.5.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT
5.5.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA

5.6 - EFF. STAT. RELAT
5.6.1 - ANNULA.PARTIELLE
5.6.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.
5.6.1.2 - ANN.COMPT.PANNES
5.6.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.

5.6.2 - ANNULLAT. TOTALE

5.7 - IMPRESS.STATIST.
5.7.1 - IMPRES.PARTIELLE
5.7.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.
5.7.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES
5.7.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.
5.7.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY

5.7.2 - IMPRESS. TOTALE

5.8 - IMP. STAT. REL.
5.8.1 - IMPRES.PARTIELLE
5.8.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.
5.8.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES
5.8.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.
5.8.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY

5.8.2 - IMPRESS. TOTALE

6 - COMMUNICATION

6.1 - UPKEY
6.1.1 - GESTION SETUP
6.1.1.1 - UPKEY -> DISTR.
6.1.1.2 - DISTR. -> UPKEY
6.1.1.3 - EFFACER
6.1.1.4 - EFFACER TOUT

6.1.2 - GESTION STAT.
6.1.2.1 - DISTR. -> UPKEY
6.1.2.2 - EFFACER
6.1.2.3 - EFFACER TOUT

6.1.3 - V.M. SELECTION

7 - PANNES

7.1 - LECTURE PANNES
7.2 - RESET PANNES
7.3 - ERREUR MOTEURS
7.4 - ETAT MOTEURS
7.5 - RESET ERR.MOT.
7.6 - LAST FAULT
7.7 - RESET FAILS HISTORY

