

PROGRAMMING FLOWCHART

Orchestra Touch Rev. 0.4 TS

Menu du Chargeur

1 - STATISTIQUES

1.1 - IMPRESS.STATIST.	1.1.1 - IMPRES.PARTIELLE	1.1.1.1 - IMPR.COMPT.SEL. 1.1.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES 1.1.1.3 - IMPR.COMPT.PANN. 1.1.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY 1.1.1.5 - IMP.ERR.PHOTOCEL 1.1.1.6 - IMP.ERR.MOTEURS
1.2 - IMP.STAT.REL.	1.1.2 - IMPRESS.TOTALE 1.2.1 - IMPRES.PARTIELLE	1.2.1.1 - IMPR.COMPT.SEL. 1.2.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES 1.2.1.3 - IMPR.COMPT.PANN. 1.2.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY 1.2.1.5 - IMP.ERR.PHOTOCEL 1.2.1.6 - IMP.ERR.MOTEURS
1.3 - AFFICH.STATIST.	1.2.2 - IMPRESS.TOTALE 1.3.1 - AFFICH.COMPT.SEL	1.3.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN 1.3.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT
	1.3.2 - AFF.CPT.TRANCHES 1.3.3 - AFFIC.COMPT.PANN 1.3.4 - AFFIC.DONN.MONNA	1.3.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT 1.3.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA
	1.3.5 - AFF.CPT.ERR.PHOT 1.3.6 - AFF.CMT.ERR.MOT.	
1.4 - AFF.STAT.RELAT	1.4.1 - AFFICH.COMPT.SEL	1.4.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN 1.4.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT
	1.4.2 - AFF.CPT.TRANCHES 1.4.3 - AFFIC.COMPT.PANN 1.4.4 - AFFIC.DONN.MONNA	1.4.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT 1.4.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA
	1.4.5 - AFF.CPT.ERR.PHOT 1.4.6 - AFF.CMT.ERR.MOT.	
1.5 - EFF.STAT.RELAT	1.5.1 - ANNULA.PARTIELLE	1.5.1.1 - ANN.COMPT.SELEC. 1.5.1.2 - ANN.COMPT.PANNES 1.5.1.3 - ANN.DONN.MONNAY. 1.5.1.4 - EFF.CMT.ERR.PHOT 1.5.1.5 - EFF.CPT.ERR.MOT
	1.5.2 - ANNULLAT.TOTALE	

2 - PRIX INDIVIDUEL.

3 - GESTION TUBES

3.1 - CHARGEMENT TUBES
3.2 - VIDANGE TUBES

4 - SELECT. SPEC.

4.1 - SELEC.VIRTUEL.	
4.2 - REST.PRIX VIRT	
4.3 - SELECT.BIMOTEURS	
4.4 - PARAM.PHOTOCELL	4.4.1 - TEMPS ROT. SUPP. 4.4.2 - RESTIT. ARGENT 4.4.3 - GEST.SELECT.VIDE

5 - TEST

5.1 - SELECTION TEST
5.2 - ESSAI MOTEURS
5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CPT. PREALARM.

7 - EVADTS

7.1 - CONNEXION

8 - CAMS ALIGNEMENT

8.1 - DO IT NOW

Orchestra Touch Rev. 0.4 TS

Menu du Technicien

1 - REGLAGE MONNAYE.

2 - PRIX

- 2.1 - PRIX INDIVIDUEL.
- 2.2 - PRIX GLOBAUX
- 2.3 - PLAGES HORAIRES
 - 2.3.1 - PLAGES HORAIRES 1
 - 2.3.2 - PLAGES HORAIRES 2
 - 2.3.3 - PLAGES HORAIRES 3
 - 2.3.4 - PLAGES HORAIRES 4
- 2.4 - 4 TIME BAND PRICE
- 2.5 - MULTI PRICE SETTING
- 2.6 - MULTIVEND DISCOUNT
- 2.7 - DISCOUNT ROUNDING
- 2.8 - SINGLE PRICE COPY

3 - CONFIGURATION DA

- 3.1 - SET DATE ET HEUR
- 3.2 - UNITE DE FROID
 - 3.2.1 - REFRIGERATION PAR.
 - 3.2.2 - AUTOR. GESTION. FOOD
 - 3.2.3 - REGISTR. TEMPERATURE
- 3.3 - GESTION DU DISTRIBUI
 - 3.3.1 - INITIALISAT. DB
 - 3.3.2 - SAVE CUSTOM DB
 - 3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB
- 3.4 - AFFICHEUR
 - 3.4.1 - LANGUE
 - 3.4.2 - SECONDE LANGUE
 - 3.4.3 - AFFICHAGE USAGER
 - 3.4.4 - MESSAGE PROMOT.
 - 3.4.5 - IMAGE DE PROMOTION
 - 3.4.6 - REGL. CONTRASTE
 - 3.4.7 - SCREEN SAVER TIME
 - 3.4.8 - CURRENCY SYMBOL
 - 3.4.9 - SET COLORS
 - 3.4.a - ELECTRONIC LABELS
 - 3.4.a.1 - LABELS ENABLE
 - 3.4.a.2 - LABELS PROGRAMMING
 - 3.4.a.3 - MESSAGE PROMOT.
 - 3.4.a.4 - SET MESS. PROMO.
 - 3.4.a.5 - HABIL.MESS.PROMO
 - 3.4.a.6 - TECHNICIAN VISUAL.
 - 3.4.a.7 - SHOW PRICE
 - 3.4.a.8 - ETL ON IN DELIVERING
 - 3.4.a.a - CONFIGURABLE TRAYS
- 3.5 - GESTION DU MENU
 - 3.5.1 - PROGRAM.PASSWORD
 - 3.5.2 - MASQ. MENU MANU
 - 3.5.3 - SET TIME EXIT MENU
- 3.6 - SPIRALES/SELECT.
 - 3.6.1 - CONFIG. MACHINE
 - 3.6.2 - SELEC. VIRTUEL.
 - 3.6.3 - REST.PRIX VIRT
 - 3.6.4 - SELECT.BIMOTEURS
 - 3.6.5 - SELEC. A ROTATION
 - 3.6.6 - SELECTION DETAIL
 - 3.6.6.1 - CODE PRODUIT
 - 3.6.6.2 - PRODUCT NAME
 - 3.6.7 - SELEC. DIRECTES
 - 3.6.7.1 - HABIL.SELEC.DIR.
 - 3.6.7.2 - PROGRAM. SEL DIR
 - 3.6.8 - PARAM. SOFTVEND
 - 3.6.8.1 - COD. CONF. SOFTVEND
 - 3.6.8.2 - STANDBY POSITION
 - 3.6.8.3 - SET. FOR EACH TRAY
 - 3.6.8.4 - IMP. FOR EACH SELEC.
 - 3.6.8.5 - LIFT HANDLING
 - 3.6.9 - NUMBER MAX. PRODUCT
 - 3.6.a - MIN. PRODUCT LEVEL
 - 3.6.b - CAMS ALIGNEMENT
 - 3.6.b.1 - DO IT NOW
 - 3.6.b.2 - DO IT AT START
 - 3.6.c - EXPIRY MANAGEMENT
 - 3.6.c.1 - AGUSTAGE
 - 3.6.c.2 - RESET EXPIRY TIMERS
- 3.7 - PARAM. PHOTOCELL
 - 3.7.1 - TEMPS ROT. SUPP.
 - 3.7.3 - RESTIT. ARGENT
 - 3.7.4 - GEST.SELECT.VIDE

Orchestra Touch Rev. 0.4 TS

Menu du Technicien

	3.7.5 - DELIVER ON RELIEF P.
	3.7.6 - TIME OUT RELIEF P.
3.8 - PAR. BLOC. COMP.	
	3.8.1 - MODE DE FONCT.
	3.8.2 - TEMPS DE DEBLOC.
	3.8.3 - TEMPS HORS SERV.
	3.8.4 - H. S. SI OUVERT
3.9 - ECONOMI. D'ENERGIE	
3.a - LED D.A. HORS SERV.	
3.b - PROGR. CODE D.A.	
3.c - INT.CODE EXPLOIT	
3.d - DATE INSTALLAT.	
3.e - MASTER SLAVE	
	3.e.1 - AGUSTAGE
	3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
	3.e.3 - SELECT. ACCOUPLEES
	3.e.4 - ORCHESTRA TYPE
	3.e.5 - RESET SLAVES SL
	3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE
4 - TEST	
4.1 - SELECTION TEST	
4.2 - ESSAI MOTEURS	
4.3 - AUTOTEST	
4.4 - TEMPERATURE TEST	
	4.4.1 - START TEST
	4.4.2 - PRINT TEMPERATURE
	4.4.3 - STOP TEST
	4.4.4 - PRINT ON UPKEY
	4.4.4.1 - PRINT ON UPKEY
	4.4.4.2 - V.M. SELECTION
5 - STATISTIQUES	
4.5 - SEL. TEST SOFTVEND	
5.1 - COMPTEUR ELECTRONIQ.	
	5.1.1 - VISUALISER COMPTEURS
	5.1.2 - EFAS.COMP ELEVATEURS
	5.1.3 - ACTI.COMPTEUR ELEVAT
5.2 - EVADTS	
	5.2.1 - PROTOC. COMMUNICAT.
	5.2.2 - TRANSM. DES DONNEES
	5.2.3 - TYPE
	5.2.4 - BAUDRATE
	5.2.5 - CONNEXION
	5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
	5.2.7 - ANNULAT.STATIST.
	5.2.7.1 - ANNULA.PARTIELLE
	5.2.7.2 - ANNULLAT. TOTALE
	5.2.8 - REGISTR. TEMPERATURE
	5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
	5.2.a - TIME EVADTS TEMPER.
5.3 - AFFICH. STATIST.	
	5.3.1 - AFFICH.COMPT.SEL
	5.3.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN
	5.3.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT
	5.3.2 - AFF.CPT.TRANCHES
	5.3.3 - AFFIC.COMPT.PANN
	5.3.4 - AFFIC.DONN.MONNA
	5.3.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT
	5.3.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA
5.4 - ANNULAT.STATIST.	
	5.4.1 - ANNULA.PARTIELLE
	5.4.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.
	5.4.1.2 - ANN.COMPT.PANNES
	5.4.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.
	5.4.2 - ANNULLAT. TOTALE
5.5 - AFF. STAT. RELAT	
	5.5.1 - AFFICH.COMPT.SEL
	5.5.1.1 - AFFICH.COMPT.SIN
	5.5.1.2 - AFFICH.COMPT.TOT
	5.5.2 - AFF.CPT.TRANCHES
	5.5.3 - AFFIC.COMPT.PANN
	5.5.4 - AFFIC.DONN.MONNA
	5.5.4.1 - AFFIC.DONN.AUDIT
	5.5.4.2 - AFFIC.COMPT.ENCA
5.6 - EFF. STAT. RELAT	
	5.6.1 - ANNULA.PARTIELLE
	5.6.1.1 - ANN.COMPT.SELEC.
	5.6.1.2 - ANN.COMPT.PANNES
	5.6.1.3 - ANN.DONN.MONNAY.
	5.6.2 - ANNULLAT. TOTALE
5.7 - IMPRESS.STATIST.	
	5.7.1 - IMPRES.PARTIELLE
	5.7.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.
	5.7.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES
	5.7.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.
	5.7.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY
	5.7.2 - IMPRESS. TOTALE
5.8 - IMP. STAT. REL.	
	5.8.1 - IMPRES.PARTIELLE
	5.8.1.1 - IMPR. COMPT.SEL.

Orchestra Touch Rev. 0.4 TS

			5.8.1.2 - IMP.CMT.TRANCHES
			5.8.1.3 - IMPR.COMPT.PANN.
			5.8.1.4 - IMPR.DONN.MONNAY
6 - COMMUNICATION		5.8.2 - IMPRESS. TOTALE	
	6.1 - UPKEY		
		6.1.1 - GESTION SETUP	6.1.1.1 - UPKEY -> DISTR.
			6.1.1.2 - DISTR. -> UPKEY
			6.1.1.3 - EFFACER
			6.1.1.4 - EFFACER TOUT
		6.1.2 - GESTION STAT.	6.1.2.1 - DISTR. -> UPKEY
			6.1.2.2 - EFFACER
			6.1.2.3 - EFFACER TOUT
	6.2 - SCHERMO GRAFICO	6.1.3 - V.M. SELECTION	
		6.2.1 - ABILITAZ. SCHERMO	
		6.2.2 - PROGRAMMAZ.SCHERMO	
		6.2.3 - RESET SCHERMO	
7 - PANNES	7.1 - LECTURE PANNES		
	7.2 - RESET PANNES		
	7.3 - ERREUR MOTEURS		
	7.4 - ETAT MOTEURS		
	7.5 - RESET ERR.MOT.		
	7.6 - LAST FAULT		
	7.7 - RESET FAILS HISTORY		

Menu USB

1 - UPKEY			
	1.1 - GESTION SETUP		
		1.1.1 - UPKEY -> DISTR.	
		1.1.2 - DISTR. -> UPKEY	
		1.1.3 - EFFACER	
		1.1.4 - EFFACER TOUT	
		1.1.5 - V.M. SELECTION	
	1.2 - GESTION STAT.	1.2.1 - DISTR. -> UPKEY	
		1.2.2 - EFFACER	
		1.2.3 - EFFACER TOUT	
		1.2.4 - V.M. SELECTION	
2 - USB	2.1 - SETUP/MMI/PLAYLISTS/PRODUCT DB		
	2.1.1 - SETUP	2.1.1.1 - EXPORT TO USB	
		2.1.1.2 - IMPORT FROM USB	
		2.1.1.3 - V.M. SELECTION	
	2.1.2 - MMI	2.1.2.1 - EXPORT TO USB	
		2.1.2.2 - IMPORT FROM USB	
	2.1.3 - PLAYLISTS	2.1.3.1 - EXPORT TO USB	
		2.1.3.2 - IMPORT FROM USB	
	2.1.4 - PRODUCT DATABASE	2.1.4.1 - EXPORT TO USB	
		2.1.4.2 - IMPORT FROM USB	
	2.1.5 - FULL BACKUP	2.1.5.1 - EXPORT TO USB	
		2.1.5.2 - IMPORT FROM USB	
	2.2 - STATISTIQUES		
		2.2.1 - STATISTICS DOWNLOAD ON USB	
		2.2.2 - V.M. SELECTION	

Menu Touch

1 - DISPLAY	1.2 - REGL. CONTRASTE
	1.3 - TOUCH SCREEN CALIBRATION
	1.4 - TOUCH SCREEN CLEANING
	1.5 - EDIT SELECTION LABEL
	1.6 - SET LANGUAGE TAG
	1.7 - EDIT ASSIST. ADDR.
	1.8 - TEMPS SCREEN SAVER
	1.9 - CONFIG PROMOTIONS
	1.a - CONFIG CATEGORIES
	1.b - CONFIG LOCAL PROMOTIONS
2 - NETWORK SETUP	2.1 - ETHERNET CONFIGURATION
	2.2 - IP ADDRESS
	2.3 - SUBNET MASK
	2.4 - GATEWAY
	2.5 - DNS
	2.6 - MAC ADDRESS
3 - SOFTWARE VERSION	
4 - CONNECTIVITY	

4.1 - EMAIL settings
4.2 - EVADTS status email
4.3 - TEST